AMIGO

RESPECT FOR SECURITY

PERSONLARM

NEO 400


AMIGO NEO 400 - SWISSEN

Amigo NEO - Utvecklad och tillverkad i Sverige

Vi utvecklar och tillverkar i Sverige för att säkerställa den kvalitet som användarna kräver av en produkt som är avsedd att rädda liv.

Några fördelar

- Produkterna uppnår en högre kvalitet.
- Vi kan producera mindre serier.
- Korta ledtider vid tillverkning och anpassningar.
- Större underleverantörsansvar.
- Vi kan göra kundspecifika småserier.
- Vi gynnar den svenska industrin.

Vi lyssnar och lär

Våra kunder och användare finns i många olika sektorer. Den breda kundbasen med unika säkerhetsbehov är vår utveckligsavdelning. Idéer, synpunkter och erfarenheter från fältet är basen för all vår produktutveckling.

CE -godkänd och energisnål

NEO bygger på en egenutvecklad och innovativ plattform, CE- och GSM-godkänd enligt ETSI EN 301 511.

Vid normal användning kommer ett Neolarm endast att förbruka ungefär 150W per år. Vilket motsvarar ett par glödlampor i en timme.



Bild: EID Kiruna

Våld och hot på jobbet



Arbetsmiljöverkets föreskrifter för personal inom handel, restaurang och banker, som hanterar kontanter, varor eller andra värdeföremål. Polis, vård, vakt och bevakning, som ofta har en makt- eller myndighetsfunktion. Personal som arbetar vid köpcentra, akutmottagningar och allmänna kommunikationer, där man riskerar att möta provocerande och aggressiva personer.

Reglerna säger att

- Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas.
- Arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs.
- Arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp.
- Alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras.
- Arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd.

Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld och hot.

Hjälpen skall komma snabbt

Det ska finnas särskilda rutiner för hur den anställde snabbt ska kunna kalla på hjälp. Rutinerna måste de anställda kunna. I de fall elektroniskt larm krävs för att upprätthålla säkerheten, ska arbetsgivaren ha rutiner för att larmet testas och för att personalen övas i vad de ska göra vid larm.

Kraven på arbetsgivaren

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillräckligt bra genom att:

- Ta reda på vilka risker som finns och skriva ned dem.
- Informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet och hur de kan förebyggas eller undvikas.
- Ha särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda.

I arbetsgivarens ansvar ingår även att ha beredskap för när våld- eller hot inträffar genom att:

- Utreda olyckor och tillbud.
- Ha rutiner så att första hjälpen och krisstöd fungerar.
- Ha rutiner för att olyckor och tillbud anmäls till försäkringskassan.

Anpassa tiderna efter riskerna

Kvälls- och nattarbete innebär en ökad risk för våld och hot. Det gäller särskilt när man öppnar och stänger. Att arbeta ensam under kväll och natt kan ytterligare öka risken för våld eller hot.

Källa: **Arbetsmiljöverkets föreskrifter,** ladda ner hela broschyren från www.amigo.se under rubriken *Broschyr.*

Hotfulla situationer



Även om ni försöker undvika det kan ni komma att hamna i hotfulla situationer. I dessa tvingas ni fatta svåra beslut, och det kan i förväg vara svårt att förutse hur ni kommer att reagera och agera när ni blir utsatt för en så obekväm situation.

Om det inträffar

I situationer där ni blir utsatt för hot om våld eller direkta angrepp är det viktigt att ni håller er lugn. Genom att vara uppmärksam på det som händer kan ni anpassa ert sätt att agera utifrån situationen och hur denna förändras.

Sök handlingsmönster

Försök att vara saklig även om ni utsätts för provokationer. Genom att samtala med gärningsmannen kan ni få denne att bryta sitt handlingsmönster genom att förslå alternativ till hans eller hennes agerande. Blir ni utsatt för angrepp bör ni försöka bedöma vilken avsikt gärningsmannen har. Vill han eller hon komma över era tillhörigheter, till exempel pengar eller mobiltelefon, eller får ni en känsla av att gärningsmannen vill skada er?

Utifrån er bedömning och den känsla ni får kan ni sedan bestämma dig för hur ni ska agera – fly från platsen, ropa på hjälp eller försvara er. När ni utsätts för hot eller angrepp är målet alltid att ni ska kunna påverka gärningsmannen så att situationen upphör.

Tänk på att

- Alltid handla med eftertänksamhet.
- Försöka behålla lugnet så att ni kan agera med initiativ och handlingskraft.
- Lita på er själv och er förmåga att hitta en utväg.
- Lita på er intuition om ni hamnar i en situation där ni får en obehaglig känsla kring en person.

Nödvärn

Var och en har rätt att försvara sig själv och sin egendom, och har då rätt att använda det våld som inte är uppenbart oförsvarligt. En person som hjälper den som angrips har samma rätt.

Rätten till nödvärn gäller mot:

- Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
- Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
- Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
- Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Källa: **Säkerhetspolisens broschyr "Personlig Säkerhet"** ladda ner hela broschyren från www.amigo.se under rubriken *Broschyr*.



NEO 400 GSM/GPS - Vi har inte sparat på krutet!

För personer med utsatta och riskfyllda arbeten. Parkeringsvakter, ensamarbetare och väktare är några bra exempel. En robust och slagtålig konstrukton designad för professionellt bruk.

Garanti - Ett tecken på kvalitet

Vårt unika garantipaket ger er ett tryggt ägande.

- 3 års elektronik och funktionsgaranti.
- 2 års kostnadsfri stafettservice med Amigo GSM*
- 1 års garanti på batteri, väska och laddare.

* Kunder som köper NEO 400 med Amigo GSM erhåller stafettservice utan extra kostnad. Med denna tjänst erhåller ni ett nytt utbyteslarm vid behov av service. Med denna tjänst slipper ni driftstopp under servicetiden.

Larmanslutning

I de allra flesta fall ansluts larmet till någon av Sveriges certifierade larmcentraler som primär larmmottagare.

Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal), till karttjänsten Amigo Track och Amigo Mobile.

Integritetsskyddad!

Amigos larm skyddar effektivt användarens integritet.

- Det går inte att ringa upp och avlyssna ett Amigolarm om inte användaren först utlöst larm. Vem som helst kan inte avlyssna, bara behöriga nummer.
- Det går heller inte att fråga ett Amigolarm om GPS-position om ni inte är behörig.

REM-Rapid Emergency Message

Med vår nya unika innovation levereras högprioriterade larm snabbare till larmcentralen.

Funktionen snabbar upp hela processen såsom uppringning, larm och positionering upp till tre gånger snabbare jämfört med branchgenomsnittet. Fördelen med detta är kortare responstid och snabbare åtgärd för den nödställda.



Drift

SIM och GSM-abonnemang

För att larmet skall kunna kommunicera med omvärlden är det utrustat med en GSM-modul, denna kan sända SMS, ringa upp samtal och sända data via GPRS.

SIM-kortet är inbyggt och sitter på kretskortet, denna lösning gör att användaren aldrig kommer i kontakt med kortet villket motverkar handhavandefel och otillbörligt användande.

GSM-numret står oftast noterat på en etikett på baksidan av larmet. Normalt börjar det på +467190000xxxxxx, men kan också vara ett vanligt kortnummer +4670xxxxxxx.

Amigo GSM - Vår lösning

Vanligtvis levererar vi personlarmen med vårt mobilabonnemang Amigo GSM. Förutom Sveriges bästa täckning har det även andra fördelar:

- Fungerar direkt.
- Fast pris (SIM, abonnemangsavgifter och trafik).
- Administration med en faktura per år.
- Fri support.
- Inga dolda kostnader.

Önskar ni ha egna abonnemang i larmen så monterar vi såklart in era SIM-kort i larmen.

Batteri

Larmet drivs av ett Lithium-Jon (LI-Ion) batteri. Detta bör aldrig laddas ur helt. Det är viktigt att ha en fast rutin för hur larmets batteri skall laddas, lämpligtvis skall de ske efter varje arbetspass slut. Skapa en rutin och följ den!

Batteriet laddas på ca. 5 timmar, men låt det gärna laddas "över natten" om tillfälle ges. Ladda ofta!

Drifttid

Normalt ca. 35 timmars drifttid när larmet är inställt på maximal funktionalitet där GPS-mottagaren alltid är på.

Vid behov av utökad drifttid kan en rad olika smarta batterisparfunktioner aktiveras för optimal funktionalitet. Med strömsparfunktionen aktiverad uppdaterar larmet sin position automatiskt med jämna tidsintervaller eller så kan GPS-data uppdateras endast när larmet är i rörelse, vilket innebär att larmet inte uppdaterar position när det t.ex. ligger inaktivt på användarens skrivbord.

GPS-positionering

Noggrannheten i positioneringen beror på var ni befinner er. På öppen gata handlar det om någon meter och i ett parkeringsgarage kan endast sista position innan man går in visas eftersom GPS inte fungerar inhomhus.





Start av personlarmet

Starta larmet

Larmet har ingen dedikerad Av/ På-knapp då larmet alltid bör vara påslaget. Om larmet är avstängt behöver ni bara ansluta USB-laddaren, när det får ström startar det. Sedan behöver ni aldrig stänga av larmet utan alltid ha det påslaget och på laddning när ni inte använder det.

När ni anluter strömkabeln och larmets dioder tänds är det viktigt att gå utomhus eller ställa larmet vid ett fönster så att GPS-mottagaren får kontakt med satelliter så fort som möjligt. Grön lysdiod indikerar att batteriet tar laddning.

Automatisk omstart

Larmet startar om varje gång ni lossar det från laddaren, när larmet startar om så piper det två gånger. Denna automatiska omstart är till för bästa funktionalitet.

Stänga av larmet

Om ni av någon anledning måste stänga av larmet så håll in både ⊙+⊗ funktionsknapparna intryckta samtidigt tills ni känner en vibration som bekräftar kommandot. När den blå lysdioden slutar blinka är larmet avstängt.




GSM och GPS-kontakt

Vid start kommer larmet att söka ett GSM-nätverk att registrera sig till. När larmet fått kontakt kommer den blå lysdioden att börja blinka.



Larmets GPS-mottagare söker efter satelliter för att kunna fastställa sin position. När kontakt med satelliterna etablerats kommer lysdioden att dubbelblinka.



Fast sken

Om du får ett fast sken, alltså om dioden inte blinkar alls så kan inte larmet hitta GSM-nätverket och kommer därför inte heller att söka efter satelliter.

Om detta skulle inträffa. Stäng av larmet och anslut det igen till laddning. Det kan vara en radioskugga eller tekniskt fel, om detta inträffar, felanmäl direkt!



Funktionalitet

Varning vid lågt batteri

Larmet börjar vibrera en gång var 15 minut när batterinivån sjunkit till 25% vilket innebär att det är ca. 6 timmar kvar innan det stängs av. När larmet vibrerar kommer den blå lysdioden att blinka intensivt under några sekunder.

Ladda

- Anslut laddaren till vägguttaget och sedan USB-kontakten i larmet.
- Kontrollera att den gröna lysdioden tänds. När batteriet är fulladdat släcks den.
- Låt batteriet laddas så länge som möjligt.

Felsökning

Kontrollera att laddaren är anluten till en kontakt. Prova med en annan laddare, det kan vara laddaren det är fel på och inte larmet.

Om den gröna lysdioden inte släckts trots att batteriet laddats över 5 timmar kan larmet ändå användas i normal drift då batteriets överspänningskydd låter batteriets spänning pendla mellan 90 och 100%.

Vid normal användning kommer batteriet att behöva bytas efter 3-4 år, detta utförs av oss. Kontakta oss om ni upplever att larmet batterivarnar tidigare än normalt.

Larmmöjligheter

Manuella larm

Larm som initieras medvetet av användaren, t.ex:

- Knapptryckning.
- Start av passivt timerlarm.
- Start av klätterlarm.
- Vid start-/ stopp, etc.

Automatiska larm

Larm som sänder signal till larmcentralen om användaren är oförmögen att själv trycka på larmknappen, t.ex:

- ManDown.
- Repeterande timerlarm.
- Fallarm.
- Klätterlarm.
- Geofence.

Tekniska larm

Larm som är avsedda att informera användaren om viktig information såsom låg batterinivå, ej GPS, etc. Tekniska larm sänds normalt till sekundära larmmottagare.



Larmknappen

Larmfunktionen är av förebyggande syfte tryck på knappen innan det är för sent!

När trycker man på knappen?

Det är bara du själv som kan avgöra när det är dags att trycka på larmknappen. Gå på din egen känsla, men vänta inte för länge! Det går normalt sett att ringa till larmcentralen och avstyra ett larm.

Larm av misstag

Om du av misstag har råkat trycka på larmknappen skall du skyndsamt ringa till larmcentralen och meddela detta. Meddela även sekundära larmmottagare om sådana finns.

Var beredd på att lämna eventuell information för återkallelse. Denna kan t.ex. bestå av lösenord, PIN eller av en vald kombination av tjänstenummer/telefonnummer.

Automatisk uppringning

Vid varje larmtillfälle kommer ett automatiskt samtal kopplas till larmcentralens nödnummer. Normalt endast medlyssning men även ett 2-partssamtal kan aktiveras.

Larmcentralsoperatören bildar sig en uppfattning över situationen och kan styra rätt hjälpinsats till platsen.

Knapptryckning

Normal funktion (rekommenderad)

Håll larmknappen intryckt tills ni känner en vibration. Efter några sekunder kommer larmet att vibrera två gånger.

Den första vibrationen bekräftar att knapptryckning skett och att larm sänds. Dubbelvibrationen bekräftar att meddelandet nått mottagaren.

Knappfunktion *mjukt och skarpt* larm

Denna funktion rekommenderas endast till användare som har behov av två larmnivåer.

Om användaren trycker en gång på larmknappen sänds larm som SMS till kollegor, arbetsledare eller till kollegans NEO 400 som då börjar vibrera och pipa.
Om användaren trycker på larmknappen två gånger i följd så sänds larmet också till larmcentralen.

Larma utan GSM-täckning

Om ni trycker på larmknappen och larmet inte har täckning kommer meddelandet sändas omedelbart larmet återfår GSM-täckning.



Funktionsknappar - Larmprofiler

Ena, andra eller båda

Funktionsknapparnas syfte är att starta eller stoppa en funktion eller stänga av larmet. De går även att programmera så att samma knapp är både On/- och Off s.k. *Togglande funktion.*

Varje yrkeskategori eller varje användare kan behöva en personlig profil av inställningar. Vi skräddarsyr funktionen beroende på er risk och behovsanalys.

Standardinställning

Om inte något särskilt önskemål framförts vid order kommer funktionsknapparna att ha följande inställningar:

⊗ Startar Man Down (läs mer på sidan 13).
⊙ Ringer upp larmcentralen.
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Några exempel på profiler...

Profil förhöjd hotbild

⊗ Startar passivt timerlarm (läs mer på sidan 12).
⊙ Ringer upp larmcentralen.
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Profil förhöjd risk för arbetsskada

⊗ Sänder testlarm (läs mer på sidan 16).
⊙ Startar klätterlarm (läs mer på sidan 13).
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Profil batterisparläge

⊗ GPS-restart (läs mer på sidan 14).
⊙ Ringer upp larmcentralen.
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Profil SMS-meddelande

⊗ Sänder SMS till en mottagare.
⊙ Ringer upp larmcentralen.
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Profil logga positioner

⊗ Jobb stop (läs mer på sidan 14).
⊙ Jobb start.
⊙+⊗ Stänger av larmet.

Hur ser er profil ut? Vi skapar en unik för era behov!



Larmfunktioner - Timerlarm

Passivt timerlarm

Användaren startar en nedräkning på en förbestämd tid. Efter denna tids utgång sänds ett larm.

Starta funktionen genom att trycka på funktions-knappen ⊗. En vibration och en blinkande röd lysdiod i botten på larmet bekräftar att funktionen är aktiverad.

Avbryt genom att trycka in ⊗ knappen igen.

Användning

Passiva timerlarm är utmärkta för väktare som ronderar EX-klassade lokaler eller där elektronisk utrustning inte är tillåten. Andra användare kan under kortare stunder i sitt arbetsuppdrag ha en förhöjd riskbild och riskera att utsättas för fara som gör denne oförmögen att själv trycka på larmknappen.

Repeterande timerlarm

En funktion som ersätter ett vanligt kontaktsamtal till larmcentralen. Avsett för väktare och personal som normalt ringer in till larmcentralen eller arbetsledare t.ex. varje timme eller annan förbestämd tid för att meddela att allt är OK. Vi har automatiserat förfarandet.

När funktionen är aktiverad kommer larmet varje förbestämd tid att vibrera och pipa. För att kvittera och därmed avbryta processen så larm inte sänds skall en funktionsknapp tryckas in.



Larmfunktioner - Om en olycka inträffar

Man Down

Om användaren faller och förblir liggande kommer en sensor i larmet att mäta vinkel och förfluten tid. Larmsignal kommer att sändas till larmcentralen om inte larmet rätas upp efter en på förhand bestämd tid.

- Ställbar vinkel där larmet skall börja varna.
- Ställbar varningstid innan larmsignal sänds.
- Avbryt processen genom att ställa larmet lodrätt.
- Vid laddning stängs Man Down automatiskt av.

Notera att funktionen kommer att starta om strömmen bryts vid exempelvis ett strömavbrott. Stäng därför av larmet helt då det inte kommer att användas under en längre tid, t.ex. semester.

Automatisk eller manuell start

Funktionen kan vara påslagen utan att användaren kan stänga av den. Alternativt kan funktionen aktiveras och stängas av med hjälp av en funktionsknapp.

Standardkonfiguration

Om ingen speciell kravspecifikaton framförts kommer larmet att detektera vinkel som överstiger 45 graders lutning under 40 + 40 sekunder.

Fallarm

Ett automatiskt larm som registrerar fritt fall. Larmsignal sänds till larmmottagarna om du faller från en på förhand bestämd ungefärlig höjd. Normal inställning är ca. 90 cm.

Funktionen bör endast användas när behov finns då det kommer att larma om du tappar larmet eller t.ex. hoppar.

Klätterlarm (Fall & Man Down)

När du trycker på den tilldelade funktionsknappen kommer funktionen Klätterlarm att aktiveras. Med detta menas att Man Down funktionen och Fallarm är aktiverade samtidigt. Som bekräftelse dubbelblinkar en röd lysdiod i botten av larmet.

Avaktivering av Klätterlarm görs med ytterligare ett tryck på samma funktionsknapp.

NEO 400 Hands Free Edition

Vi har en specialutgåva av personlarmet avsett för personer som i sin vardag arbetar i utomhusmiljö där kraven på bra ljud är av största vikt. Denna version av personlarmet NEO 400 är utvecklat tillsammans med företag som har personal som utför service och installation på hög höjd då de klättrar i telefonstolpar.



Larmfunktioner

Larmmeddelande

Personlarm sänder koordinater till larmmottagarna, men ibland behövs kompletterande information. SMS:a till er NEO den information ni vill skall följa med larmet, t.ex. “Andersson våning 8”.

När larmmottagarna får larmet kommer denna information följa med larmsignalen (SMS).

Det går även att programmera en funktionsknapp så att den sänder meddelandet till en mottagare, det kan vara ett informationsmeddelande eller det kan vara ett SMS-kommando att t.ex. styra grindöppning.

GPS - restart. Genialiskt unikt!

En funktion anpassad för dig som önskar använda dig av batterisparfunktionen och därmed uppnå en lång drifttid.

Tryck på en funktionsknapp och GPS-mottagaren startar om och tar en ny position. Bra om larmet vistats inomhus några timmar utan satellitkontakt eller om användaren vill vara säker på att GPS-data är uppdaterad.○

Jobb Start och Stopp

Med hjälp av funktionsknapparna kan användaren logga utfört arbete med både start-/ och stopp med GPS-data. En bra funktion för butikskontrollanter, transporter av personer och känsligt gods.

Knappfunktion egenkontroll

En funktionsknapp programmeras att vid ett knapptryck sända SMS till användarens egen mobiltelefon med positionsdata. På detta sätt kan användaren själv kontrollera att larmet fungerar och att GPS-data är aktuella.

Geofence

Geofence funktionen sänder larm om personlarmet lämnar ett fördefinierat område eller om det kommer inom området. Funktion *Keep In* eller *Keep Out*. Normalt definieras ett cirkulärt område, denna funktion kan även aktiveras och stängas av med hjälp av funktionsknapp. Vi rekommenderar att detta område bör vara minst 200 meter i diameter.

Multiadapt





Standardfäste Springclip



Swivelkit 45 och 65 mm för väktarbälten



Slide Swivelkit

Läderväska

Amigo NEO 400 levereras i en praktisk läderväska av högsta kvalitet. Till multiadaptsystemet på väskans baksida finns en stor mängd fästen för bästa placering av larmet beroende på era önskemål.

Väskan är ett bra extraskydd för larmet och har en tydlig kontrasterande markering för larmknappen.

Förutom väskan finns det möjlighet att fästa multiadaptsystemet direkt på larmet.



Springclip

Fäste för halsrem

Provlarm





Med Amigo Solo installerad i er Android smartphone kan ni enkelt funktionskontrollera personlarmet.

Att provlarma till larmcentralen bör göras regelbundet, gärna en gång i månaden. Förutom funktionskontrollen så tränar ni på larmets handhavande.

Mjuk provlarmning

Amigo Solo (Androidapplikation)

När ni trycker på funktionsknappen ”X” sänder larmet ett testlarm till applikationen i mobiltelefonen och applikationen Amigo Solo startar.

Här visas batteristatus, GSM-täckning och en kartbild över er position. På detta sätt kan ni utföra en funktionskontroll/ provlarmning utan att ta kontakt med larmcentralen.

SMS-meddelande

En enklare form av egenkontroll är att sända larmmeddelandet i form av ett text-SMS. I detta ser ni nödvändig information för att förvissa er om larmets funktionalitet.

Exempel:
Alarm Larmknapp1 Per Larsson B=65% T=21.0C G=51%
http:maps.google.com/?ie=UTF8&q=55.32015, 19.09878

Ovan ser ni användarnamn, batteristatus, temperatur, GSM-kvalitet och en länk till en kartposition.

Provlarmning till larmcentral

Före

- Larmsändarnas batterier skall vara laddade.
- Gå utomhus.
- Larmsändaren skall vara påslagen och den blå lysdioden skall indikera GSM och GPS kontakt.
- Ring och meddela larmcentralen att ni önskar provlarma INNAN larmsändaren aktiveras (sekundära larmmottagare måste även informeras).

Under

Knappen skall hållas intryckt tills en vibration bekräftar tryckningen. Var beredd att identifiera er och uppge den information larmcentralen behöver.

Larmet ger er en kvittens med dubbelvibration när SMS-meddelandet är mottaget hos larmoperatören.

Larmcentralen skall bekräfta att talsamtalet från larmet inkommer, att larmsignal inkommit och att position och larmtid är korrekta.

Larma till varandra



Cherry är ett larmsystem speciellt framtaget för personer som arbetar i par-/ eller grupp och snabbt behöver larma till varandra om något inträffar.

NEO 400 Cherry

Då användaren trycker på larmknappen kommer kollegans larm att vibrera och en summer att pipa. Ett effektivt sätt att larma till varandra vid behov av assistans. Cherry-system kan max. bestå av 6 st. larmsändare. Ett larm kan larma till 5 st. mottagare och larmcentral vid behov.

Vart du än är

Larmsändarna kommunicerar via SMS och är inte beroende av att vara i närheten av varandra. Användare som rör sig mellan olika huskroppar eller befinner sig på olika våningsplan kan med fördel använda Cherrysystemet.

Med eller utan GPS?

Om Ni arbetar i en grupp där användarna vet vart kollegan befinner sig finns inte behov av GPS-mottagare i larmen.

Då gruppen arbetar på olika ställen och har behov av att larmcentralen kan positionera användaren skall larmen vara utrustade med GPS-mottagare.


Enkel- och dubbeltryck

Tryck en gång för att bara larma kollegor. Tryck två gånger för att larma till kollegor och larmcentral.



Då larmet tas emot börjar den vibrera och pipa. Samtidigt kan ett SMS med positionsdata skickas till kollegans mobiltelefon.

Körjournal och positioneringstjänst



Amigo Track är ett komplett och lättanvänt system för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller smartphone. Med Amigo Track får du en mobil GPS positioneringstjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp.

Amigo Track

Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Du växlar enkelt karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Du kan få larm via SMS, e-mail eller direkt på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm.

Med Amigo Track finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar från kundens sida. All data sparas i en säker datamiljö i 24 månader. Tjänsten tecknas mot en fast månadskostnad och en bindningstid på lägst 24 månader.

Spårning och sökning

Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i Amigo Track systemet sparas i 24 månader.

Larm

När Amigo Track tar emot ett larm indikeras det på skärmen samt att SMS och e-mail skickas till förvalda mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm.

Livelink

En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller e-mail och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsats kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål.

Andra exempel på rapporter:

- Områdesbevakning
- Separation
- Rapporter
- Hastighetskontroll
- No contact
- Driftlarm
- Batterilarm
- Begränsningar i GSM-täckning
- Stöldskydd
- Man Down
- Timerlarm
- Rörelsedetektor

Mobil larmcentral och övervakning



Vår mest sensationella produkt, Amigo Mobile är en helt galen idé. Det syns inte på ytan men det är resultatet av vår besatthet av bra funktion.

Amigo Mobile 4.0

Professionellt säkerhetsarbete kräver teknik som alltid fungerar utan problem! Logisk programdesign som ni uppskattar ju mer ni använder den. En larmcentral i en mobiltelefon, en sensation i det tysta.



Mobil larmcentral

- Larmmottagning.
- Kvittens av larm.
- Fullständig logg av händelser.
- Positionering av mobila objekt (kartvisning).

Med hjälp av Amigo Mobile har ni tillgång till all information om varje enskilt personlarm:

- Larmorsak och larmtid (vid utlöst larm visas om det är larmknapp, Man Down, fallarm, timerlarm etc).
- Batteristatus och varning vid lågt batteri.
- GSM-kvalitet.
- Temperatur.
- Om GPS-mottagaren har fått "FIX" position och antalet satelliter larmet har kontakt med.
- Information om senaste positionstid.
- Loggning av larm och tekniska larmmeddelanden.
- Latitud och longitud samt kartvisning.

Sveriges nya personlarm!

Specifikationer

- Inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV.
- Utvecklad och tillverkad i Sverige.
- 2-partssamtal i full duplex (mikrofon och högtalare).
- Stöt, damm och fukttålig (IP54).
- Quadband GSM/GPRS.
- Reell drifttid ca. 35 tim med maximal funktionalitet.
- Intelligent strömsparläge vid behov.
- Stöder Geofence.
- Larmknapp, och automatiska larmfunktioner.
- Timerlarm kan skicka larm efter en förbestämd tid.
- Call Button ringer upp ett förbestämt nummer.
- Praktiskt bärväska i läder.
- Kan larma till 7 mottagare (9 olika larmformat).
- SMS-varning vid låg batterinivå.
- 12/24V laddare ingår.
- Kan anslutas till valfri larmcentral.

Amigo Alarm
Box 8
301 02 Halmstad

Besök & leverans
Tullkammarhuset
Strandgatan 1
302 50 Halmstad

Kontakt
035-10 48 88
08-411 52 00
me@amigoalarm.se

www.amigo.se