Snabbguide
NEO 300 “Butikslarm”



Slå PÅ/AV

Anslut USB-laddaren i NEO 300 och i vägguttaget, du ser att larmet startar. Den blå lysdioden tänds och sedan börjar den att blinka. Av säkerhetsskäl finns inte någon avstängningsknapp på NEO 300. Larmet skall alltid vara påslaget (larmet kan stängas av av behörig person via ett SMS-kommando).

Larma-enkeltryck

Tryck ner larmknappen tills larmet vibrerar en (1) gång. Efter någon sekund så känner du en dubbelvibration, då har larmet mottagits.

Larma-dubbeltryck

Tryck ner larmknappen två gånger i följd och larmet vibrerar en (1) gång för varje tryck. Efter någon sekund så känner du en dubbelvibration, då har larmet mottagits. Ett dubbeltryck kommer att visas som PANIC-larm och har högsta prioritet.

GSM-status

När den blå lysdioden blinkar har larmet kontakt med GSM-nätet. Vid fast sken söker den GSM-nät.

Batteri

Batteritid med maximal funktionalitet är min. 1 vecka. När batteriet behöver laddas så vibrerar larmet varje 20:e minut och sänder ett SMS till förvalt nummer.

Viktigt! Låt aldrig larmets batteri laddas ur helt. Då står ni utan ett fungerande larm.

Ladda

När laddaren ansluts till NEO 300 så tänds en grön diod “bakom” den blå blinkande lysdioden. När denna släckts är batteriet fulladdat.

Det går bra att ha larmet på konstant ström om det skall ha en fast placering. Det finns ett överspänningsskydd så batteriet skadas inte.

Inbyggd mikrofon

Vid larm kan väktaren ringa till butikslarmet för att lyssna på händelseförloppet. För att förebygga olovlig avlyssning kan väktaren endast ringa och aktivera mikrofonen efter larm. Larmet svarar endast på uppringda samtal från behöriga användare.

Statuslampor

GSM-status OK:

Laddning OK:

Tillbehör

Läderväska med bältesclips.



Snabbguide
NEO 200 Personlarm

Allmänt





Batteribyte och åtkomst till SIM-kortet



SIM-kort



Technical Data

Lenngh: 77,6 mm

Width: 44,9 mm

Thickness: 27 mm

Weight: 85 g

Positioning technology: GPS

Data transfer: GSM - SMS and GPRS 900/1800 MHz or 850/1900 MHz

Waterproof protection class: IP67

Opertation temp: from -25 to +55 degrees Celsius

Charging temp: from +10 to +30 degrees Celsius