



NEO MEDIX



NEO MEDIX är ett larm speciellt utvecklat för temperaturövervakning av gods i transportflödet. Ett mobilt larm i flera utföranden beroende på användarens behov.

## Fjärrövervakning temperatur

Läkemedel, kyl- och frysvaror. Om temperaturen i omedelbar närhet till godset sjunker eller överstiger ett förbestämt värde, sänds en signal till larmcentralen och SMS till valfri mobiltelefon, såsom trafikledare eller dylikt.

### NEO Medix I

Basmodellen är avsedd för objekt där en person kan nås per telefon eller positionen för lasten är känd.

- 1 st. temperatursensor på 5 cm kabel.
- Larmar vid över- eller undertemperatur.
- Larmar vid temperaturavvikelse från förbestämt värde.
- Inbyggt kraftfullt batteri.
- 240V laddare ingår.
- Larm upp till 7 mottagare.
- Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på).
- ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader.
- SMS-varning vid låg batterinivå.
- Levereras programmerad och klar att användas.
- Kan anslutas till valfri larmcentral.

### NEO Medix II (bild)

- 1 st. temperatursensor på 5 cm kabel.
- Inbyggd GPS-mottagare för positionering.
- 12V anslutning för laddning i fordon.
- Larmar vid över- eller undertemperatur.
- Larmar vid temperaturavvikelse från förbestämt värde.
- Inbyggt kraftfullt batteri.
- 240V laddare ingår.
- Larm upp till 7 mottagare.
- Normaldrift över 14 dygn (GSM-modul alltid på).
- ULP-drift (Ultra Low Power) ca. 6 månader.
- SMS-varning vid låg batterinivå.
- Levereras programmerad och klar att användas.
- Kan anslutas till valfri larmcentral.

## Specifikation

Normalt levereras NEO MEDIX färdigkonfigurerad och klar att användas.

- Slå på strömbrytare 1 (brytare 2 har ingen funktion).
- Placera larmet vid godset.
- Meddela larmcentralen instruktioner.
- Var noggrann med batteriladdningen. När grön diod slocknar är batteriet fulladdat.
- Blå diod blinkar, kontakt med GSM-nät = OK.